



KNUTSELIDEE

NR. 104.974 - WANDSPIEGEL

MOEILIJKHEIDSGRAAD: makkelijk



 **Aduis.**

Mooie DIY Wandspiegel

Materiaal:

- ♥ MANDVLECHTBODEM Ø 22 CM
- ♥ POLYSTYREEN SPIEGEL
- ♥ HOUTEN BALLEN Ø CA. 1 CM
- ♥ DIK MACRAMÉKOORD
- ♥ SPRAY GOUD/WIT
- ♥ JUTEKOORD
- ♥ LIJMPISTOOL

1. Begin met het wit spuiten van de mandbodem en de houten ballen in goud.
2. Snijd nu de polysterolspiegel met een knutselmes tot een cirkel met Ø 15 cm en plak hem in het midden van de mandvlechtbodem.
3. Leg nu het dikke macramékoord rond de buitenrand en knip het op de juiste lengte af, lijm de uiteinden met het lijmpistool aan elkaar en omwikkel het met jutekoord. Bevestig de ring aan de buitenrand van de mandvlechtbodem.
4. Een tweede koord wordt binnenin als tweede ronde bevestigd. Bepaal weer de lengte, lijm de uiteinden vast, omwikkelen en vastzetten. Tussen de twee koorden kan nog een jute koord worden gelijmd.
5. Rijg de houten ballen op het jute koord, bepaal de lengte, knoop de uiteinden aan elkaar en lijm deze ook met het lijmpistool op de mandvlechtbodem.

