



Porte-téléphone mobile enfichable Smart-Steck

OUTILLAGE CONSEILLÉ :



Scie à
chantourner



Règle &
enrouleur



Colle à bois
/ Colle Uni-
verselle



NOM :

CLASSE :

LISTE DE PIÈCES :

OK✓

DIMENSIONS :

DÉSIGNATION :

PIÈCES :

1 Contreplaqué

☐

220 / 135 / 10 mm

A, B

1 Contreplaqué

☐

190 / 80 / 10 mm

2 x C

1 Moulure en bois


☐

190 / 5 / 5 mm


Fixation

2 x D

1 Vue d'ensemble:



2 Pièces à découper - Scie à chantourne :



Scie les pièces (A), (B) et (C) avec la scie à chantourner. Veille à ce que les fentes aient une largeur d'au moins 10 mm afin que ton Smart-Steck ne se coince pas lors de l'assemblage.

La taille des arrondis et la profondeur des encoches sont déterminées par les deux gabarits M1:1. Après avoir découpé, arrondis bien les bords avec du papier de verre.


Colle les deux baguettes en bois (D) sur le contreplaqué (B). Voir le gabarit 4.

Surface : tu peux peindre ou vernir ton Smart-Steck. Les deux rendent ta pièce plus personnelle.

Amuse-toi bien et réussis !



3 Gabarit 1 - M1:1 :



4 Schablone 2 - M1:1:

